

Vedlikehold av brannsløkkeapparat og regler for brannalarm/røykvarslere.

Du bør kontrollere brannsløkkeapparatet minst fire ganger i året. Slik gjør du det:

1. Sjekk apparatet utvendig

Se til at apparatet ikke har synlige skader og at plomberingen ikke er brutt. Sjekk at slangen er hel og at det ikke er fremmedelementer i utløpsdysen. Sjekk at trykkmåleren peker på det grønne feltet.

2. Vend apparatet

Gjelder særlig pulverapparater: For å unngå at pulveret klumper seg, bør apparatet vendes opp ned to til tre ganger.

3. Kontroll og service

Etter fem år bør apparatet kontrolleres av en kompetent person, og etter ti år bør det foretas en mer omfattende service på apparatet. Kontakt brannvesenet for mer informasjon om hvem som kan utføre slik kontroll og service i ditt nærmiljø.

*Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. **Det skal være minst én detektor eller røykvarslere i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.***

Med vennlig hilsen

Lennart M. Sørli

Vestby Elektro-Service AS

Email lennart@vesas.no | Mob 951 99 657

Besøksadr: Carlbergveien 2 | 1526 Moss | Gamle Støttumvei 18 | 1540 Vestby

Tel 64 98 30 40 | Email firmapost@vesas.no | Web www.vesas.no